

KOKO! Alarm

ココ! アラーム

専用アプリの使い方



STEP 01

アプリをダウンロード

Apple Store または Google Play の検索画面で「ココ!アラーム」と検索し、ダウンロードします。

※アプリ使用時は、スマートフォン本体のBluetoothと位置情報サービスをオンにしてください。

STEP 02

本体を起動

ココ!アラームの本体ボタンを3秒間長押しします。『ピピピ』と音が鳴り、同時にボタンも光ります。



STEP 03

Bluetooth 設定

アプリを起動し、Bluetooth を押します。

Android の場合は、左上の KOKO! を押します。

STEP 04

接続設定

左下の 🔍 を押します。接続されると、右の画面のように表示され、ココ!アラーム本体のボタンが2回光ります。



STEP 05

画面を戻す

画面の右端を押し、アプリ起動時の画面に戻します。

STEP 06

ココ!アラームを鳴らす

KOKO! を押し、お手元のココ!アラームが鳴れば接続完了です。

Android の場合は
ココ!アラームを見つけるを押します。



STEP 07

スマートフォンを鳴らす

ココ!アラーム本体のボタンを連続で2回押しと、スマートフォンから音が鳴ります。止める際も2回押しします。

※スマートフォン本体の音量が小さい場合、音が聞こえにくいことがあります。

STEP 08

名称を変更

📄 を押しと名称が自由に変更できます。



STEP 09

遠隔でシャッターを切る

アプリ内の、📷 を押します。ココ!アラーム本体のボタンを押すと、写真が撮影できます。

STEP 10

詳細設定

⚙️ から、設定を変更できます。

分離アラーム

オンにすると、スマートフォンとココ!アラームが離れた際にアラームが鳴ります。

※Bluetoothの接続範囲内であることが条件です。
(障害物の状況等により異なります。)

アラーム間隔

分離アラームをオンにした際、アラームが作動する範囲を設定できます。

近い…5m、中間…12m、遠い…25m

